主な機能

カーステレオ等で音声を楽しむ(13724ページ)


ヘッドホン使用時の音質を変える(ロア16ページ)

液晶画面での4:3映像の表示方法を選ぶ(2715ページ) 液晶画面の画質を調整する/

操作ボタンの点灯を入/切する(13715ページ) 画面上のノイズを取り除く(13716ページ) GUI画面表示(2720ページ)

トップメニューを表示(279ページ) 再牛コンテンツメニューを表示(ご18ページ) SDカードメニューを表示(CF19ページ) プログラムナビ再牛(ごア17ページ)

ディスクメニューを表示(279ページ) ナビメニューを表示(2718、19ページ) プレイリスト再生(1)7ページ)



リピート再生/A-Bリピート再生/ 早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生/ サラウンド効果を楽しむ (アドバンストサラウンド) (13714ページ) より自然な音質で聞く(マルチ リ.マスター)/ ピクチャーモード (13716ページ)

アングルの切り換え/画像の回転(1315ページ)

字幕(15ページ)

音声(15ページ)

オールグループ/プログラム/ランダム再生(ご 13ページ)

愛情点検

長年ご使用のポータブル DVD/CD プレーヤーの点検を!



こんな症状はありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある ● 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事 故の防止のために、必ず 販売店に点検をご相談く ださい。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | 品 | 番 | DVD-LX95 |
|--------|---|---|--------------|---|---|----------|
| 販売店名 | | | 7 7 (| |) | _ |

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571 - 8504 大阪府門真市松生町 1番 15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

RQT8074-S F0405TH0



and and a

ポータブルロVロ

S

ユワ

す

DVD-LX95

取扱説明書

Panasonic®

取扱説明書

ポータブルDVD/CDプレーヤー DVD-LX95



このたびは、ポータブルDVD/CDプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(『字29~

31ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DVDビデオのリージョン番号

発売地域別にディスクとプレーヤーに割り当てられた番号です。 本機の番号は「2」です。

「2」(または「2」を含むもの)と「ALL」が表示された DVD ビデオの再生が可能です。









SOYINK この取扱説明書の印刷には、植物性

PRINTED WITH

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

もくじ

| 付属品3 |
|---|
| 準備 3 リモコン 3 電源 4 ● バッテリーパックの取り付け 4 ● 充電 4 画面の角度調整 5 再生できるディスクとカード 6 ディスクを再生する 8 SDカードを再生する 10 テレビ放送 (VHF/UHF) を楽しむ 12 |
| 再生の種類を切り換える13 |
| 便利な機能 |
| リピート再生/A-Bリピート再生/早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生/ |
| サラウンド効果を楽しむ(アドバンスト サラウンド)14 |
| 液晶画面での4:3映像の表示方法を選ぶ/ |
| 液晶画面の画質を調整する/操作ボタンの点灯を入/切する/ 音声/字幕/アングルの切り換え/画像の回転15 |
| まり高音質・高画質で楽しむ16 |
| より自然な音質で聞く(マルチ リ.マスター)/音質を変える/ |
| ピクチャーモード/画面上のノイズを取り除く16 |
| メニュー画面を使って再生17 |
| RAM/DVD-RW (DVD-VR) ディスクの再生/HighMAT™ CDの再生17 |
| データディスク の再生18 |
| CDの再生/SDカードの再生19 |
| GUI 画面を使って操作する20 |
| 初期設定を変える22 |
| カーステレオ等で音声を楽しむには (FM トランスミッター) 24 |
| カー DC アダプター(付属)で使う25 |
| 他の機器との接続 26 |
| パソコン等でファイルを作るときは27 |
| 著作権 |
| 安全上のご注意29 |
| お手入れ32 |
| Q&A (よくあるご質問) / 用語解説33 |
| 故障かな!?34 |
| 主な仕様37 |
| 保証とアフターサービス38 |
| 主な機能裏表紙 |

付属品



買い替えは、かっこ内の品番で、お買い上げの販売店へご注文ください。 本書に記載の品番は2005年4月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、 他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

| リモコン (N2QAHC000022) | □ 電源コード (K2CA2DA00009) |
|----------------------------|--------------------------|
| リモコン用ボタン電池(買い替え時: 🝞 下記) | □ カーDC アダプター(RFEC201M) |
| 映像・音声コード (K2KA6CB00003) | |
| AC アダプター (RFEA213W) | □ アンテナコード (N1EAGD000003) |

付属品や別売品は、一部商品を除き、販売店や松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけます。

> パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

準備

リモコン

ボタン電池(付属)を入れる





リチウム電池: CR2025

使用範囲



電池を廃棄する場合は、不燃ゴミとして処理してください。 (または、地方自治体の条例に従ってください。)


画面の角度調整

準備(つづき)

電源


● バッテリーパックの取り付け

電源「切」状態(CF8ページ、本体で操作する)で行ってください。



取り外し

取り外す前に本機の電源を切ってください。




長期間使用しないときは

・バッテリーパックを取り外してください。 (定 左記)

(電源「切」状態でも微少電流が流れて過放 電になり、故障するおそれがあります。)

● 再使用時は充電してからお使いください。

2 充電 (電源 「切」 状態で充電されます)



- ●電源コードとACアダプターだけでも使用できます。

海外旅行のお供にも ...

付属のACアダプターはAC100~240 V、50/60 Hzの電源に使 用できます。旅行先のコンセントに合わせた変換プラグをご用意くだ さい。(市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。)

●ご使用にならないときは電源コードを変換プラグごと AC コン セントから外してください。

節電のために

電源が切れた状態でも、約0.5 Wの電力を消費しています。 長時間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセント から抜くことをおすすめします。

充電中 充電完了 [CHG] 点灯 → 消灯 [ψ] 消灯 \rightarrow 点灯 充電時間:約5時間


充電が完了したら、電源コ ードと AC アダプターを取 り外してください。

充電時間と再生時間 ※カッコ内は別売バッテリーパック(DY-DBLS55)使用時です。

| 充電時間 使用方法 | | | 再生時間 (室温・ヘッドホン使用・FMトランスミッター OFF・キーイルミネーション ON時) | | | | |
|-----------|-------|-------|--|-----------|---------|---------|--|
| | | | 液晶画面 | 液晶画面「切」 | | | |
| | | | - 5 | 0(お買い上げ時) | +5 | | |
| | | DVD | 6 (10) | 4 (8) | 3 (6) | 8 (16) | |
| | 5 (8) | SD | 7.5 (12.5) | 5 (10) | 4 (7.5) | 10 (20) | |
| | | TV 受信 | 7.5 (12.5) | 5 (10) | 4 (7.5) | 10 (20) | |

- ◆ 上記の時間は使用条件により異なります。
- 液晶画面の明るさを変えるには(CF15ページ、液晶画面の画質を調整する)
- 別売バッテリーパック(DY-DBLS55)の使用方法は、本機に付属のバッテリーパック (VUADBLS90) と同じです。

バッテリーパックの残量確認 ※バッテリーパック使用時、電源「入」状態(CF8ページ)



画面に数秒間表示されます。(残量のおおよその目安としてください。)

● GUI 画面 (c̄₂20 ページ) が表示された場合、[リターン]を押すと、表示が消えます。

充電式リチウムイオン電池について -

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ!

使用済み電池の届け先:

- お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店 サービスセンター・販売会社へ
- もしくは、(社) 電池工業会へご確認ください。 (ホームページ: http://www.bai.or.ip)



充電式リチウムイオン電池使用



本機を移動させるときは

- 画面を閉じてください
- ●画面を持たないでください

液晶画面について

0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが、故 障ではありません。





再生できるディスクとカード

本書内では、ディスクやカードに記録されているフォーマットを中心に説明しています。

RAM などの表示はフォーマットを表しています。

R A M

DVD-RAM RAM JPEG MPEG4

- RAM DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラ、パソコンな どビデオレコーディング規格 Ver.1.1 (ビデオ録画のための統一 規格) で記録したディスク
- **JPEG** 当社製 SD マルチカメラで撮影及び当社製 DVD ビデオレコーダーで記録した JPEG データ [DCF (Design rule for Camera File system) 規格 Ver. 1.0 準拠1
- MPEG4 当社製SDマルチカメラで撮影及び当社製DVDビデオレコーダーで記録したMPEG4データ [SD VIDEO 準拠 (ASF形式)/映像: MPEG4 (Simple Profile) 準拠/音声: G.726 準拠]



DVD オーディオ DVD-A DVD-V

- ◆本機では2チャンネルで再生されます。
- ●マルチチャンネルの DVD オーディオには、制作者の意図によりダウンミックス (ご33ページ) が禁止されているものがあります。
- DVD-V DVDオーディオの中の DVD ビデオコンテンツを再生する には、"その他のメニュー"で"DVD-Video として再生"を選ん でください(CF21ページ)。





DVD ビデオ DVD-V



DVD-R (DVD ビデオ) / DVD-RW (DVD ビデオ) DVD-V

DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラで録画・ファイナライズ *1 したディスクを再生できます。

DVD-RW (DVD-VR) DVD-RW (VR)

DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラなどビデオレコーディング規格 Ver.1.1 (ビデオ録画のための統一規格) で録画・ファイナライズ*1 したディスクを再生できます。

+R (ビデオ) / +RW (ビデオ) DVD-V

DVD ビデオレコーダー、DVD ビデオカメラで録画・ファイナライズ *1 したディスクを再生できます。



ビデオ CD VCD

SVCD (IEC62107 規格準拠)を含む

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO

TEXT

CD CD WMA MP3 JPEG MPEG4 VCD

CD-DA、WMA、MP3、JPEG、MPEG4、ビデオ CD のいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時にセッションクローズまたはファイナライズ** 1 した音楽用 CD-R/CD-RW

● HighMAT 規格に準拠して記録した WMA · MP3 · JPEG も再生できます。

SDメモリーカードと miniSD™カード※2 SD PICTURE SD VIDEO

- SD PICTURE (静止画) 当社製 SD マルチカメラで撮影及び当社製 DVD ビデオレコーダーで記録した JPEG データ [DCF (Design rule for Camera File system) 規格 Ver. 1.0 準拠]
- SD VIDEO (動画) 当社製 SD マルチカメラで撮影及び当社製 DVD ビデオレコーダーで記録した MPEG4 データ [SD VIDEO 準拠(ASF形式)/映像: MPEG4 (Simple Profile) 準拠/音声: G.726 準拠]
- 本機では以下の容量(8 MB~1 GBまで)のSDメモリーカードが使用できます。 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GBまで 最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/dvd
- パソコンでフォーマットまたは記録した SD メモリーカードは本機では再生できない場合があります。
- ●本機は当社製SDマルチカメラあるいはDVDビデオレコーダーなどによりSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットしたSDメモリーカードに対応しています。
- ●当社製SDカードのご使用をおすすめします。
- ●マルチメディアカードのご使用については、保証いたしません。
- MOTION JPEG と MPEG2 には対応していません。
- SDロゴは商標です。

 「デジタルスチルカメラの動画機能を使用して撮影した動画ファイルなど、本機では再生できないファイルもあります。
 - ●再生時の日付表示が実際に記録した日付と異なる場合があります。


本機で表示されるフォルダについて

フォルダ・ファイル名はそれぞれグループ名・ コンテンツ名として表示されます。

(SD VIDEO グループはありません。)

本機では か表示されます。

***: 数字 **XXX**:文字




- *1 録音・録画したディスクを再生対応機で再生できるように処理すること。
- $*^2$ mini $\mathrm{SD^{TM}}$ カードを本機で使用する場合は、専用の mini SD アダプターに必ず装着してご使用ください。
- 使用するディスクやカード、記録状態、記録方法やファイルの作り方により再生できない場合があります。

再生できないディスク

- ・PAL方式で記録したディスク(DVDオーディオは再生できますが、静止画が正しく表示されないことがあります。)
- · DVD-RAM [2.6GB/5.2GB、TYPE1 (カートリッジから取り出せないもの)]
- ・ファイナライズしていない DVD-R/DVD-RW/+R/+RW
- ・ブルーレイディスク
- ・DVD-ROM ・バージョン 1.0 の DVD-RW ・ CD-ROM ・ CD-G ・ SACD ・ DivX ビデオ
- ・Photo-CD · CDV · Chaoii VCD (超級と呼ばれる市販の SVCD、CVD、DVCD) など

6



- RAM と別のフォーマット (JPEG 等) が混在する DVD-RAM 内の JPEG や MPEG4 コンテンツを再生するには、"データディスクとして再生"を選んでください (C字21 ページ、その他のメニュー)。
- 停止状態で約 15分 (バッテリーパック使用時は約5分) 経過すると自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。
- サニュー画面表示中はディスクが回っています。再生しないときは [■、一切] で止めてください。
- ●+R/+RWでは、総タイトル数が正しく表示されないことがあります。
- ●困ったときは、「故障かな!?」(13734~36ページ)をご覧ください。

本体で操作する

| 電源② | 電源入・再生 | 押したままにすると電源が入り、再生が始まる。 |
|-------------|-----------|--|
| | | |
| — 49 | 停止 | "再生ボタンで続きから再生します。"表示中に [▶、電源 入]を押すと、停止位置から再生。 ● DVD-V メッセージ表示中に[▶、電源 入]を押すと停止位置までのあらすじを再生。 "再生ボタンで続きから再生します。"表示中に [■、一切]を押すか、ふたを開けると、停止位置の記憶は解除。 |
| | 電源切 | 押したままにすると"OFF"が表示され、電源が切れる。 |

| | スキップ | 項目を飛び越す。 ● RAM DVD-RW (VR) マーカーにもスキップ |
|---------|----------------------|--|
| | | します。 |
| | 早送り・早戻し (再生中) | 押したままにすると、5段階で速くなる。 [▶、電源 入]で通常再生に戻る。 |
| | スロー再生 (一時停止中) | 押したままにすると、5 段階で速くなる。 [▶、電源 入]で通常再生に戻る。 • VCD [▶▶]のみ • MPEG4 働きません。 |
| トップメニュー | トップメニュー | DVD-A DVD-V |
| | プログラムナビ再生 | RAM DVD-RW (VR) (ほ17ページ) |
| メニュー | メニュー | DVD-V |
| | プレイリスト再生 | RAM DVD-RW (VR) (〔字 17ページ) |
| | ナビメニュー | WMA MP3 JPEG MPEG4 (ぽ18ページ) |
| リターン | リターン | 前の画面に戻る。 ● VCD (ブレイバックコントロール付き) メニューに戻る。 |
| | メニュー操作 | [▲▼ ∢▶]で選び、[決定]で決定する。 |
| | コマ送り・コマ戻し (一時停止中) | [◀▶]でコマ送り・コマ戻し。 • VCD [▶]のみ |
| | グループスキップ | WMA MP3 JPEG MPEG4 [▲▼]でグループを飛び越す。 |

リモコンで操作する(機能名が同じボタンは本体と同じはたらきをします。)

| ✓ Fャンネル | スキップ | 項目を飛び越す。 |
|----------------------|------------------|--|
| | 早送り・早戻し (再生中) | 5段階で速くなる。 [▶、再生]で通常再生に戻る。 |
| ◆◆ | スロー再生 (一時停止中) | 5 段階で速くなる。 [▶、 再生]で通常再生に戻る。 • VCD [▶▶]のみ • MPEG4 働きません。 |
| 1 2 3 | 番号入力 | RAM DVD-RW (VR) DVD-A DVD-V VCD CD 例) 12: [≥10] → [1] → [2] |
| 4 5 6 ≥10 7 8 9 0 | | WMA MP3 JPEG MPEG4 例)123:[1]→[2]→[3]→[決定] |

●バッテリーパック使用時は、リモコンで電源を入れることができません。

SDカードを再生する

大切なデータを保護するために、"カード読み込み中…"表示中や操作の途中にカードを取り出 したり、電源を切ったりしないでください。データが破壊されることがあります。

◆本機では、8 MB~1 GBまでのSDメモリーカードが使用できます(ロアページ)。







角がカットされた側を右に

miniSD™カード は、必ず専用の miniSD™カード アダプターに装着 し、アダプターご と出し入れしてく ださい。







2 電源が入るまで押し たままにする



SD カードメニューが表示されます。



操作ボタンが緑色に点灯します。 (消灯するには 13715ページ、操 作ボタンの点灯を入/切する)

● "TV"、"DISC"が表示されたと きは、[AV セレクト]で "SD" を選んでください。

3 [◀▶]で "写真" または"ビデオ" を選び、「決定」 を押す



再生が始まります

● SD VIDEO 音量を調節する 「写真コンテンツがありま せん"、"ビデオコンテンツ がありません"が表示され たときは、[トップメニュ **一]** を押して SD カードメニ ューに戻ってください。

- ●停止状態で約15分(バッテリーパック使用時は約5分)経過すると自動的に電源が切れます (オートパワーオフ)。
- ■困ったときは、「故障かな!?」(ご34~36ページ)をご覧ください。

カードを取り出すには

▮ カバーを開ける



2 カード中央部を押してロックを解除する 3 まっすぐ引き出す







本体で操作する

| 電源 入 | 電源入 | 押したままにすると電源が入り、SDカード メニュー (CF10ページ) が表示されます。 |
|-------------------------------|------------------|---|
| 00 | 一時停止 | [▶、電源 入]で通常再生に戻る。 |
| - 93 | 停止 | "再生ボタンで続きから再生します。"表示中に[▶、電源入]を押すと、停止位置から再生。 メッセージ表示中に [■、一切]または [AVセレクト]を押すか、カードを取り出すと、停止位置の記憶は解除。 |
| | 電源切 | 押したままにすると"OFF"が表示され、電源が切れる。 |
| ~ チャンネル へ | スキップ | 項目を飛び越す。 |
| MA MA | 早送り・早戻し (再生中) | SD VIDEO 押したままにすると、5 段階で速くなる。 [▶、電源 入] で通常再生に戻る。 |
| トップメニュー | SDカードメニュー | ② 19 ページ、項目を順番に再生する (SD カードメニュー) |
| —==× | ナビメニュー | ☞19ページ、項目を選んで再生する (ナビメニュー) |
| U\$-> | リターン | 前の画面に戻る。 |
| | メニュー操作 | [▲▼◀▶]で選び、[決定]で決定する。 |
| \(\frac{\partial}{\partial}\) | グループスキップ | SD PICTURE [▲▼]でグループを飛び越す。 |

リモコンで操作する(機能名が同じボタンは本体と同じはたらきをします。)

| ✓ 5+2×1 ✓ | スキップ | 項目を飛び越す。 |
|-----------|------------------|--|
| → | 早送り・早戻し (再生中) | SD VIDEO 5 段階で速くなる。 [▶、再生]で通常再生に戻る。 |
| 1 2 3 | 番号入力 | 例) 123: [1] → [2] → [3] → [決定] |
| 4 5 6 ≧10 | | |
| 7 8 9 0 | | |

[●]バッテリーパック使用時は、リモコンで電源を入れることができません。

テレビ放送(VHF/UHF)を楽しむ

アンテナコードを接続する(接続しないと、テレビ放送を見ることはできません。)

●ケーブルテレビ (CATV)を楽しむ場合は、CATV 会社にご相談ください。



受信状態の良い場所に はさんでください。

電源が入るまで押したままにする

3 AVセレクト

数回押して **"TV"** を選ぶ

✓ チャンネル ✓

画面が切り換わるまで押したままにする

受信できるチャンネルを自動的に記憶します。 (記憶を行った場所で再度使う場合、この手順は不要です。)

- ●記憶終了後、記憶したチャンネル番号の一覧を数秒間表示した後、最 初のチャンネルを表示します。
- ●電波状況によっては、チャンネルを記憶できなかったり、受信状態が 悪くても記憶する場合があります。
- ●雷源を切ってもチャンネルは記憶されます。

5 ✓ チャンネル ∧ DDI

押してチャンネルを選ぶ

記憶されなかったチャンネルを追加する

[▲▼]でチャンネルを選び、「決定]を押す

必要なだけ繰り返します。

チャンネルを削除する

上記手順5でチャンネルを選び、リモコンの「取消し]を押す

●削除したチャンネルは、チャンネルを切り換えるまで表示されます。


チャンネルを記憶させずに選ぶ

画面が切り換わるまで[▲▼]を押したままにする

●最初に受信したチャンネルを選局して止まります。

アンテナコードできれいに受信できないときは

屋外アンテナと接続することをおすすめします。(お買い上げの販売店にご相談ください。)



再生の種類を切り換える(リモコンのみ)

DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG MPEG4 SD PICTURE SD VIDEO

再生モード

停止中に 押して切り換える

オールグループ再生(DVDAI) → プログラム再生 → ランダム再生

- HighMAT CD をプログラム/ランダム再生するときは、"その他のメニュー"で"データディ スクとして再生"を選んでください。(1字21ページ)。
- 通常再生に戻すには、停止中に「再生モード]を数回押してください。

すべてのグループを順に再生(オールグループ再生) DVDA





好みの順に再生(プログラム再生) (最大32項目)



押して項目を選ぶ (ディスク (デタページ、番号入力/ SDカード (字11ページ、番号入力)



続けて選ぶときは、この操作を 繰り返してください。

すべての項目を選ぶ

[決定]を押したあと、[▲▼] で "ALL" を選び、[決定]を押す

予約を変更/追加する

「▲▼]で変更したい項目を選び、手順] を行う

予約を取り消す

「▲▼]で取り消したい項目を選び、「取消し]を押す。

(「**▲▼▼▶**] で "**クリア**" を選び、**[決定]**を押しても取り消されます。)

予約を全て取り消す


「▲▼■▶] で "オールクリア" を選び、**「決定**]を押す

[電源を切るか、ふたを開けても(カードを取り出しても)取り消されます。]

順不同に再生(ランダム再生)







DVD-A DVD-V WMA MP3 JPEG MPEG4 SD PICTURE 押して項目を選ぶ



リピート再生 経過時間が表示されるディスク/カードのみ

JPEG SD PICTURE 経過時間が表示されなくても働きます



例: RAM 🔘 メニュー

リピート プログラム 切

① [▲▼]で、"その他の設定"を選ぶ ② [▶]→[▲▼]で、"再生メニュー" を選ぶ ③ [▶]→[▲▼]で、"リピート" を選ぶ

④ [▶]→[▲▼]で繰り返す項目を選び、[決定]を押す

●解除するには、手順④で"切"を選び、「決定」を押す。

●画面を消すには、「リターン]を押す。

A-B リピート再生 経過時間が表示されるディスク/カードのみ

RAM DVD-RW (VR) (静止画部分) JPEG SD PICTURE MPEG4 SD VIDEO には働きません

1 上記 "リピート再生" 手順2−③で "A-Bリピート"を選ぶ

2 始点/終点で[決定]を押す

●解除するには、手順2でもう一度 [決定]を押す。

●画面を消すには、「リターン]を押す。

◎ メニュー

×1.4

ノノーマル

再生速度 ノーマル

効果的な視聴位置

距離A

距離Aの3~4倍

視聴位置

√プログラム

オール

早見/早間き再生・遅見/遅間き再生 RAM DVD:RW(VR) DVD:V

再生中に押す



① [▲▼]で、"その他の設定"を選ぶ ② [▶]→[▲▼]で、"再生速度"を選び、[決定]を押す

③ 「▲▼1で、好みの速さを選ぶ [× 0.6↔× 1.4 (0.1 ずつ)] ④ [決定]を押す ●画面を消すには、「リターン]を押す。

[▶、電源 入]を押すと、通常再生に戻ります。

~ アドバンストサラウンド (☞ 下記)、マルチ リ.マスター (☞ 16 ページ) は働きません。 - デジタル出力は、PCM 2 チャンネルになります。 - サンプリング周波数(c☞33 ページ)が 96 kHz の場合、48 kHz になります。

ディスクによっては働かない箇所があります。

サラウンド効果を楽しむ(アドバンストサラウンド)

RAM DVD-RW (VR) DVD-V VCD (2ch以上のディスク)

2本のスピーカー(またはヘッドホン)でサラウンド効果が得られます。 (本機のスピーカーでは効果を得られません。)

サラウンド信号があるディスクの場合、横方向からもサラウンド信号が出 ているように聞こえます。

●接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。



押す

① [▲▼]で、"その他の設定"を選ぶ

<テレビのスピーカーを使う場合> テレビの横幅=距離A

② [▶]→[▲▼]で、"音声メニュー"を選ぶ ③ [▶]→[▲▼]で、"アドバンストサラウンド"を選ぶ

④ [▶]→[▲▼]で、"SP 1 標準" または "SP 2 強" (SP:スピーカー)を選び、 [決定]を押す

ヘッドホン使用時は、"HP 1 標準" または "HP 2 強"(HP:ヘッドホン)を選んでください。 **14** ●画面を消すには、[リターン]を押す。

液晶画面での 4:3 映像の表示方法を選ぶ

NORMAL: ノーマル **ZOOM**: 上下左右にのびる FULL: 左右にのびる OFF:映像なし

ullet 液晶画面を使わないときは節電のため、"OFF" にすることをおすすめします。([ullet] ランプが点滅)

●液晶画面を閉じると自動的に "OFF" になります。

液晶画面の画質を調整する/操作ボタンの点灯を入/切する





「▲▼]で項目を選び、[◀▶] で設定する

BRIGHT: 画面の明るさ COLOUR: 色の濃さ

KEY ILLUMINATION (キーイルミネーション): ON (操作ボタンが点灯)

OFF (消灯)

音声

●画面を消すには、「リターン]を押す。

DVD-A DVD-V (音声が複数記録されているディスク) RAM DVD-RW (VR) VCD



押して切り換える

(リモコン)

● RAM DVD-RW (VR) VCD "L" (左)、"R" (右)、"LR" (左右) のいずれかを選べます。

DVD-V カラオケディスクでは、[◀▶]でボーカルの入/切ができます。 詳しくはディスクのジャケットなどをご覧ください。

音声属性の表示

LPCM/PPCM/DD Digital/ DTS/MPEG: 信号タイプ kHz:サンプリング周波数 bit:ビット数

ch:チャンネル数 GUI画面では右記のように 表示されます。

_.1:LFE ^{*}あり(ない場合は、表示されません) :サラウンド信号なし 1:サラウンド信号(モノラル)あり 2:サラウンド信号(ステレオ)あり

1:センターのみ 2:フロント(L/R) のみ

3:センター+フロント (L/R)

ロー フリケンシー エフェクツ **Low Frequency Effects の略。低域強調チャンネルのこと。

字幕

DVD-V (字幕が記録されているディスク) VCD (字幕が記録されている SVCD のみ)



押して切り換える

• 字幕の入/切は[◀▶]を押す。

(リモコン)

◆ + R/+ RW では、字幕が記録されていないディスクでも 字幕番号が表示されることがあります。

● VCD 複数の字幕がなくても番号のみ切り換わります。

RAM DVD-RW (VR) (字幕の入/切情報を含むディスクの入/切のみ)

押して、入/切する


● 当社製 DVD レコーダーは字幕の入/切情報を記録できません。

(リモコン)

●画面を消すには、「リターン]を押す。

アングルの切り換え DVD-V (アングルが複数記録されているディスク)

画像の回転 UPEG SD PICTURE



再生中に押して切り換える

例: DVD-V

アングル

より高音質・高画質で楽しむ

より自然な音質で聞く(マルチ リ.マスター)

RAM DVD-RW (VR) DVD-V (48 kHz で記録されたディスク)

DVD-A (44.1 kHz または 48 kHz で記録されたディスク) VCD CD

WMA MP3 (8 kHz、16 kHz、32 kHz以外で記録されたディスク

RAM DVD-RW (VR) DVD-A DVD-V VCD CD

ディスクに記録されていない高い周波数信号を付け加えることで、より自然で豊かな音質が楽しめま

WMA MP3

圧縮時に失われた高い周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。

| • | |
|---|--|
| 2 | |
| | |



① [▲▼]で、"その他の設定"を選ぶ

② [▶]→[▲▼]で、"音声メニュー"を選ぶ

③ [▶]→[▲▼]で、"マルチリ.マスター" を選ぶ ④ [▶]→[▲▼]で、"1"、"2" または "3" を選び、[決定]を押す

●画面を消すには、「リターン]を押す。

| 設定 | DVD-A DVD-V CD (LPCM/PPCM) | その他のディスク |
|----|----------------------------|----------|
| | 音源に適した設定を選択 | 効果の強弱を選択 |
| 切 | 切 | 切 |
| 1 | テンポの速い曲(ポップス・ロックなど) | 弱 |
| 2 | さまざまなテンポの曲(ジャズなど) | 中 |
| 3 | テンポの遅い曲(クラシックなど) | 強 |

●光デジタルケーブル接続時、Bitstream 信号には働きません。(CF26、23ページ)

音質を変える(ヘッドホン使用時のみ)(音楽の種類により効果は異なります。)


押すたびに

XBS(迫力ある重低音) ← → NORMAL (解除)

ピクチャーモード







② [▶]→[▲▼]で、"画質メニュー"を選ぶ ③ [▶]→[▲▼]で、"ピクチャーモード"を選ぶ

④ [▶]→[▲▼]で、"シネマ 1"または"シネマ 2"を選び、[決定]を押す **シネマ 1**:映画館で見ているようなしっとり感 シネマ2:昔の映画などをくっきり

画面上のノイズを取り除く

デプスエンハンサー: 主に背景部分に現れるノイズを除去することで、奥行き感のある映像を楽しめます。 MPEG DNR:動画にみられるモザイク状のノイズや、周囲とのコントラストがはっきりした部 分に現れるもやのようなノイズを除去します。

3次元NR:画面全体のノイズを除去します。

画版定/DNR 2回押す(上記 "ピクチャーモード" の手順2-④で "ユーザー"→[決定]→ "詳細画質設定" → [決定]でも 画面表示できます。)

[▲▼]で、"デプスエンハンサー"、"MPEG DNR" ■ または "3次元NR" を選び、[◀▶]で調整する

(デプスエンハンサー: 0~+4、MPEG DNR: 0~+3、3次元NR: 0~+4)

●画面を消すには、「リターン]を数回押す。

〇 詳細画質設定 デプスエンハンサー 0 MPEG DNR 3次元NR

⊚ メニュー

ピクチャーモード ノーマル ノノーマル

シネマ1

⊚ メニュー

マルチ リ.マスター

√1 96kHz

メニュー画面を使って再生

RAM/DVD-RW (DVD-VR) ディスクの再生 RAM DVD-RW (VR)

- ●タイトルはディスクに記録されている場合のみ表示されます。
- ●本機では、タイトルやプレイリストの編集はできません。

番組を選んで再生(プログラムナビ再生)







[▲▼]で番組を選び、 [決定]を押す

- リモコンの数字ボタンで も選べます(279ページ、 番号入力)。
- [▶] で番組内容を確認で きます。

お好みのプレイリストを再生(プレイリスト再生)※プレイリストが作成されたディスクのみ







[▲▼] でプレイリストを 選び、「決定」を押す

- リモコンの数字ボタンで も選べます(139ページ、 番号入力)。
- 画面を消すには、「メニュー」を押す。

HighMAT[™] CD の再生 WMA MP3 UPEG



メニュー画面表示中

[▲▼◀▶]で内容を選び、 [決定]を押す



メニュー:

このメニューに含まれるプレイリスト やメニューを表示します。



プレイリスト: 再生が始まります。

- ●メニュー画面に戻るには、「トップメニュー」を押してから「リターン」を数回押す。
- ●ディスクに記録されたメニュー画面に切り換えるには、メニュー画面表示中に[画面表示]を押す。
- ●画面の入/切は、「トップメニュー]を押す。

リスト画面から選んで再生する







 「◀]→[▲▼]でリストを切り換える ② [▶]→[▲▼]で選び、[決定]を押す

●画面を消すには、「メニュー]を押す。

メニュー画面を使って再生(つづき)

データディスクの再生 WMA MP3 JPEG MPEG4


RAM と別のフォーマット (JPEG 等) が混在する DVD-RAM 内の JPEG や MPEG4 コンテンツを再 生したり、HighMAT 規格で記録されたディスクを HighMAT 機能を使わずに再生するには "その 他のメニュー"で"データディスクとして再生"を選んでください(13721ページ)。

項目を順番に再生する(再生コンテンツメニュー)



メニュー画面表示中

[▲▼] で"オール"、"オーディオ"、"写真" または "ビデオ"を選び、[決定] を押す



再生中のグループ番号、

● 画面の入/切は、「トップメニュー」を押す。

項目を選んで再生する (ナビメニュー)






[▲▼◀▶] でグループを選び、[決定] を押す

3 ●グループ内のコンテンツを順番に 再牛するには

「決定」を押す ■コンテンツを選んで 再生するには

[▲▼**▲▶**] でコンテンツを 選び、「決定」を押す



コンテンツ グループ

- JPEG 画像を見ながら、WMA/MP3 を楽しむには、JPEG コンテンツを選択した後、 WMA/MP3 コンテンツを選ぶ。(逆の順序では、できません。)
- 画面を消すには、「メニュー」を押す。


サブメニューを使う(表示される項目はコンテンツによって異なります)



| メニュー ナビメニュー (*②* 上記)を 表示させる

2 画表示 サブメニュー(ご 右図) を表示させる





タイトルを検索して再生



ナビメニューを表示させる



2 麻疹 サブメニューを表示させる



- ① [▲▼] で"検索"を選び、[決定] を押す
- ② [▲▼] で文字を選び、[決定] を押す 続けて入力するにはこの手順を繰り返す。
- [I◀◀▶▶I] を押したままにすると「A、E、I、O、U」にスキップします。 ● 確定した文字を変更するには [◀] を押して、文字を選び直す。
- 入力した文字で始まるタイトルを検索するには、【◀】で "*"を消してから手 順②を行う。
- ③ [▶] で"検索"を選び、[決定] を押す 検索結果が画面に表示されます。
- (4) [▲▼]でグループまたはコンテンツを選び、「決定」を押す

CD の再生 CD ※ CD テキストではタイトルも表示されます。







[▲▼] で曲を選び、 [決定] を押す

● 画面を消すには、「メニュー]を押す。

操作ガイドと再生状 況表示を切り換える→ には **[画面表示]** を



SD カードの再生 SD PICTURE SD VIDEO

5>

項目を順番に再生する (SDカードメニュー)



押す。





[◀▶]で"写真"または"ビデオ" を選び、「決定」を押す

● "写真コンテンツがありません"、"ビ デオコンテンツがありません"が表示 されたときは、[トップメニュー]を押 して SD カードメニューに戻ってください。

項目を選んで再生する(ナビメニュー)



SD VIDEO

SD PICTURE





SD VIDEO [▲▼◀▶]でコンテンツを選ぶ SD PICTURE

[▲▼◀▶]で写真を選び、[決定]を押す

他グループの写真を再生するには

- 「▲]で、"グループ"を選び、 [決定]を押す
- ② [▲▼◀▶]でお好みのグループを 選び、[決定]を押す
- ③ [▲▼◀▶]で写真を選び、 [決定]を押す



- 他のページを見るには、[▲▼◀▶]で"前ページ"または '次ページ'を選び、**[決定**]を押す。
- 画面を消すには、「メニュー]を押す。



GUI画面を使って操作する

] 画表示





- ① [▲▼]でメニューを選び、[▶]で次の項目に進む
- ② [▲▼]で内容を選び、[決定] を押す

必要であれば、この手順を繰り返す。

- 前の項目に戻るには、[◀]を押す。
- ●表示される項目はディスク/カードによって異なります。
- リモコンの**数字ボタン** → [決定] で設定できる項目もあります。
- 終了するには [リターン] を押す。

メニュー

| <u> </u> | |
|---|---|
| プログラム、 グループ、 タイトル、 チャプター、 トラック、 プレイリスト、 コンテンツ | 項目を指定して再生 |
| 時間 | 時間を指定して飛びこす*(再生専用タイムワープ) 1. [決定] を2回押して、タイムワープインジケーターを表示させる 2. [▲▼]で時間を選び、[決定]を押す •[▲▼]を押したままにすると速く変わります。 時間指定再生*(タイムサーチ)例) 1時間46分50秒から再生(リモコンで入力) [1] → [4] → [6] → [5] → [0] → [決定] 経過時間/残り時間表示切り換え |
| 映像 | 画素数表示 |
| 音声 | (ご 15ページ) ビットレート/サンプリング 周波数/チャンネル数表示 |
| 静止画 | 静止画の切り換え |
| サムネイル | サムネイル(画像の一覧)画面表示 |
| 字幕 | (ぽ15ページ) |
| マーカー(VR) | DVD ビデオレコーダーで付け たマークを呼び出す |
| アングル | (🖙 15ページ、アングルの切り換え) |
| 画像回転 | (『ア15ページ、画像の回転) |
| スライドショー | 入 ←→ 切 間隔を 0 ~ 30 秒に変更できます。 |
| その他の設定 | (『右記) |

その他の設定

再生速度 (『〒14ページ、早見/早聞き再生・遅見/遅聞き再生)

再生メニュー

経過時間表示の出るディスク/カードのみ。

JPEG SD PICTURE リピートとマーカーはできます。

| UI EG TOD I IC | 70 1C (75 16 CC 6 7 0 |
|---|--|
| リピート | (ぽ14ページ) |
| A-B リピート | (ጬ14ページ) |
| マーカー RAM DVD-RW (VR) には働きま せん | お好みの位置を記憶 (5 個まで) [決定] を押してから下記の操作を行う。 マークを付けるには [決定] を押す 他にマークを付けるには [◀▶]で "*" を選び、[決定]を押す マークを呼び出すには [◀▶]でマークを選び、[決定]を押す マークを取り消すには [◀▶]でマークを選び、[取消し] (リモコン)を押す • 本機で付けたマーカーは、以下の場合に取り消されます。 - 電源を切る - ふたを開ける(ディスク) - 取り出す(カード) • プログラム、ランダム再生中は働きません。 |

画質メニュー

| ピクチャー モード | シネマ 1、シネマ 2 (ぽ 16ページ、 ビクチャーモード) デプスエンハンサー、MPEG DNR、 3次元NR (ぽ 16ページ、画面上 のノイズを取り除く) |
|--------------|---|
| | |

音声メニュー

| アドバンスト サラウンド | (ぽ14ページ、サラウンド効果を楽しむ) |
|-----------------|---|
| シネマボイス | 映画のセリフを聞き取りやすくする DVD-V (ドルビーデジタル、DTS、3チャン ネル以上でセンターチャンネルにセリフが入って いるディスク) 入 ← → 切 |
| マルチ リ.マスター | (ご 16ページ、より自然な音質で聞く) |

表示メニュー

| 情報表示 | 入 ← 切 (JPEG SD PICTURE MPEG4 SD VIDEO 日付/詳細/切) |
|---------|---|
| 字幕位置 | 0~-60 (2段階ずつ) |
| 字幕明るさ | オート(明るさを自動調節する)、 $0 \sim -7$ |
| ぴったりズーム | いろいろな横縦比の画像をテレビの画面サイズに近づける RAM DVD-RW (VR) DVD-V VCD オート、4:3標準 ヨーロピアンビスタ、16:9標準 アメリカンビスタ シネマスコープ 1 シネマスコープ 2 MPEG3 SD VIDEO スタンダード、オリジナル フル |

表示メニュー(つづき)

| 任意ズーム | ズーム倍率を微調節する [▲▼]で調節。(押したままにすると速く変わります。) RAM DVD-RW(VR) DVD-V VCD MPEG4 SD VIDEO × 1.60 ~× 2.00 (× 0.01 ずつ) × 1.60 ~× 2.00 (× 0.05 ずつ) MPEG4 SD VIDEO のみ × 2.00 ~× 4.00 (× 0.05 ずつ) ・接続するテレビや設定によっては 4.00 倍まで拡大できないことがあります。 | 正百さ化・で 技イ |
|-----------|--|-----------|
| ビットレート表示 | RAM DVD-RW (VR) DVD-V VCD MPEG4 SD VIDEO 入 ← → 切 | 7 |
| GUI シースルー | GUIメニューの背景を半透明にする 入 ←──→ 切 | |

その他のメニュー

| ての他のメー | .a— |
|---|---|
| 初期設定 | (『22ページ、初期設定を変える) |
| DVD-Video として再生 あるいは DVD-Audio として再生 | DVDオーディオの中の DVD ビデオコンテンツを再生するに は、"DVD-Video として再生" を選ぶ |
| DVD-VR とし て再生 HighMAT と して再生 あるいは データディス クとして再生 | RAM と別のフォーマット (JPEG)等)が混在する DVD- RAM内の JPEG や MPEG4 コンテンツを再生したり、 HighMAT ディスクを HighMAT 機能を使わずに再 生するには、"データディスク として再生"を選ぶ |

再生状況を確認(プログレスインジケーター)

画家 2回押す

●画面を消すには、[リターン]を押す。

現在の再生位置 再生状態 再生中の番号

経過時間/残り時間 [▲▼]で切り換えられます。 (WMA・MP3・SVCD は経過時間表示のみ)

再生モード

---: 通常再生

ALL: オールグループ再生 DVD-A PGM: プログラム再生

RND: ランダム再生 PBC: プレイバックコントロール再生 **VCD**

初期設定を変える

- 22~23ページの表をご覧になり、必要に応じて変更してください。
- 日本語のようにアミのかかった項目は、お買い上げ時の設定です。
- 変更した設定は電源を切っても保持されます。





[▲▼▲▶]でメニュー・項目・内容を選び、 [決定]を押す

(リモコンまたは本体)

内容 メニュー 項目



ひとつ前の画面に戻るには [リターン] を押す。

● 設定を終了するには「初期設定」を押す。

● GUI からこの画面を表示することもできます

ディスク

| 音声言語 | ●日本語◆ 失語◆ オリシナル (ティスクの最優先言語)◆ その他***** |
|---------------------------------------|--|
| 字幕言語 | オート("音声言語" で選んだ言語で再生されなかったとき、字幕でその言語を表示)日本語チ茲語チの他***** |
| メニュー言語 | ●日本語 ● 英語 ● その他***** |
| 視聴制限 DVD ビデオの視聴が制限でき ます。 | レベル8 : すべて再生可 レベル1~7 : 記録のレベルに応じて再生不可 レベル0 : すべて再生不可 レベルを設定すると、暗証番号入力画面が表示されます。 画面の指示に従ってください。 |

暗証番号は忘れないでください。

** リモコンの数字ボタンで言語番号(1字23ページ)を入力します。

映像

TVアスペクト


テレビサイズに合わせた映像の 表示方法が選べます。

- ◆4:3パン&スキャン:標準サイズのテレビ 16:9の映像は左右の切れた映像で表示 (パン&スキャンでの再生が指定されていない ソフトは、レターボックスで再生します。)

● 視聴制限を超える DVD ビデオを入れると、画面上に表示

が出ます。そのときは画面の指示に従ってください。

● 4:3 レターボックス:標準サイズのテレビ 16:9の映像は上下に帯のある映像で表示



必要に応じてテレビ側の画面モードの設定を変えてください。

スチルモード

一時停止時の画像の表示方法 が選べます。

●オート

● フィールド:画像にブレが発生するとき

● フレーム:小さい文字や細かい絵柄が見えにくいとき

音声

PCM デジタル出力

(1)26ページ、光デジタル ケーブルでの接続時のみ) デジタル出力の入/切と サンプリング周波数の上 限を設定

接続機器が対応しているサンプリング周波数に合わせて選んでください。

- 切:光デジタルケーブルで接続しないとき(アナログ出力の音質を高めます。)
- 最高 48kHz : 48 kHz または 44.1 kHz まで対応
- 最高 96kHz : 96 kHz または 88.2 kHz まで対応
- 最高 192kHz: 192 kHz または 176.4 kHz まで対応
- ディスクが著作権保護されているときは48 kHz または44.1 kHz に変換します。
- 96 kHz に対応している接続機器でも、88.2 kHz に対応していない ことがあります。(詳細は接続機器の説明書をご参照ください。)

Dolby Digital

(1)26ページ、光デジタル ケーブルでの接続時のみ) DTS Digital Surround

(1)26ページ、光デジタル

● Bitstream : 右記ロゴのある機器と接続するとき ● PCM: 右記ロゴのない機器と接続するとき

● Bitstream : 右記ロゴのある機器と接続するとき ● PCM: 右記ロゴのない機器と接続するとき



DOLBY

ケーブルでの接続時のみ) SURROUND **音声のダイナミックレンジ圧縮**(ドルビーデジタルのみ) 切 入 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。 早送り時の音声 入 切 早送りするとき、音声のあり/なしが選べます。

画面表示

| 画面メニュー言語 | ● 日本語 | ● English (英語) |
|---------------------------|-------|----------------------------------|
| 初期設定画面、操作画面の言語を選びます。 | | |
| 画面メッセージ | • 入 | ● 切 |
| 画面メッセージを表示する、しないを選びます。 | | |
| 再生時の背景色 | ●ブラック | |
| JPEG · MPEG4再生時の背景色を選びます。 | ● グレー | |

その他

設定の初期化

本機をお買い上げ時の状態に戻します。

する:視聴制限(☞22ページ)を設定していると きは、暗証番号を入力してください。 "オールクリア" が表示されてから約 10 秒後に [決定]を押し、電源を入れ直してください。

• しない

| 言 | 番 | 号- | 一覧表 |
|---|---|----|-----|
| | | | |

| П | ナイスフンド | . /303 | オージャ | . /302 | シンハン | . 00/0 | | . 0402 | /\r\/ \(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|---|----------|--------|--------------|--------|----------|--------|------------------|----------|--|
| ı | アイマラ | : 6589 | オランダ | : 7876 | ジャワ | : 7487 | トンガ | : 8479 | ベロルシア(白ロシア) : 6669 |
| ı | アイルランド | : 7165 | カザフ | : 7575 | スウェーデン | : 8386 | ドイツ | : 6869 | ベンガル(バングラ): 6678 |
| ı | アゼルバイジャン | : 6590 | カシミール | : 7583 | スロバキア | : 8375 | ナウル | : 7865 | ペルシャ : 7065 |
| ı | アッサム | : 6583 | カタロニア | : 6765 | スロベニア | : 8376 | 日本語 | : 7465 | ポーランド : 8076 |
| ı | アファル | : 6565 | ガリチア | : 7176 | スワヒリ | : 8387 | ネバール | : 7869 | ポルトガル : 8084 |
| ı | アフリカーンス | : 6570 | 韓国(朝鮮)語 | : 7579 | スンダ | : 8385 | ノルウェー | : 7879 | マオリ : 7773 |
| ı | アブハジア | : 6566 | カンナダ | : 7578 | スペイン | : 6983 | ハウサ | : 7265 | マケドニア : 7775 |
| ı | アムハラ | : 6577 | カンボジア | : 7577 | ズールー | : 9085 | ハンガリー | : 7285 | マライ (マレー) : 7783 |
| ı | アラビア | : 6582 | キルギス | : 7589 | セルビア | : 8382 | バシキール | : 6665 | マラッタ : 7782 |
| ı | アルバニア | : 8381 | ギリシャ | : 6976 | セルボクロアチア | | パスク | : 6985 | マラヤーラム : 7776 |
| ı | アルメニア | : 7289 | クルド | : 7585 | ソマリ | : 8379 | パシュト | : 8083 | マルタ : 7784 |
| ı | イタリア | : 7384 | クロアチア | : 7282 | タイ | : 8472 | パンジャブ | : 8065 | マダガスカル : 7771 |
| ı | イディッシュ | : 7473 | グアラニー | : 7178 | タタール | : 8484 | ヒンディー | : 7273 | モルダビア : 7779 |
| ı | インターリングア | | グジャラト | : 7185 | タミル | : 8465 | ゼハール | : 6672 | モンゴル : 7778 |
| ı | インドネシア | : 7378 | | : 7576 | タガログ | : 8476 | ビルマ | : 7789 | ヨルバ : 8979 |
| ı | ウェールズ | : 6789 | グルジア | : 7565 | タジク | : 8471 | フィジー | : 7074 | ラオ : 7679 |
| ı | ウォロフ | : 8779 | ケチュア | : 8185 | チェコ | : 6783 | ライシランド | 7073 | ラテン : 7665 |
| ı | ヴォラビュック | : 8679 | ゲール(スコットランド) | | 中国語 | : 9072 | jin- | : 7079 | ラトビア(レット): 7686 |
| ı | ウクライナ | : 8575 | コーサ | : 8872 | チベット | : 6679 | フランス | : 7082 | リトアニア : 7684 |
| ı | ウズベク | : 8590 | コルシカ | : 6779 | ティグリニア | : 8473 | ว์บ์รีวิ | : 7089 | リンガラ : 7678 |
| ı | ウルドゥー | : 8582 | サモア | : 8377 | テルグ | : 8469 | ブータン | : 6890 | ルーマニア : 8279 |
| ı | 英語 | : 6978 | サンスクリット | : 8365 | デンマーク | : 6865 | ブルガリア | : 6671 | レトロマンス : 8277 |
| ı | エストニア | : 6984 | ショナ | : 8378 | トウイ | : 8487 | ブルターニュ | : 6682 | ロシア : 8285 |
| I | エスペラント | : 6979 | シンド | : 8368 | トルクメン | : 8475 | フルターニュ ヘブライ | : 7387 | . 0200 |
| 1 | エベ・ソフト | . 00/0 | // ' | . 0000 | ロッレングン | . 04/0 | 1 1 1 2 2 7 | . / 00 / | |

カーステレオ等で音声を楽しむには(FM トランスミッター)

本機からカーステレオ等のFMラジオに音声を送信してディスクやSDカードを楽しむことができます。

◆本機で受信したテレビ放送は送信できません。

ヘッドホン、映像・音声コード、アンテナコードは抜いてください。

電源入 S

ディスクまたは SD カードを再生する



押して FM トランスミッターを「入」にする

ボタンが緑からオレンジ色に変わります。

- ◆本機から音は出なくなります。本機の音量は、画面の音量目盛りを目安に以下 のように設定してください。
- 音楽 CD を再生するときは、目盛りを真中くらいに合わせる。
- DVDの映画ソフト等を再生するときは、目盛りを右端近くまでに合わせる。

3 ラジオ側の FM 周波数を 83.5 MHz に合わせる

他のFM放送が聞こえるときは ☞ 下記、"うまくいかないときは" 手順2一②へ

4 ラジオ側で音量を調節する

●FM トランスミッターを「切」にするには、[FM-TM]を押す。 ボタンがオレンジから緑色に変わります。(キーイルミネーション「OFF」時は消灯)(CF15ページ)

うまくいかないときは

TRANSMITTER * STEREO MONO 83.5 MHz

- 2回押してメニューを表示させる ● 1 回押すと FM ラジオから雑音が聞こえますので、続けて押してください。
- FM トランスミッター「切」のときは

- FM トランスミッター「入」のときは

押してメニューを表示させる

◆本機から音は出なくなります。



- 雑音が入るときは [▲▼◀▶]で "MONO" を選ぶ

- FM 放送が入るときは
- (1) [▼]を押す(お買い上げ時は "83.5 MHz"と表示)
- ② [◀▶] で、76.3 MHz~89.7 MHz間で放送局が使用していない周波数 (通常ラジオを聞いているときに放送の入らない周波数)を選ぶ(0.1 MHz ずつ)

3 手順2で設定した周波数に FM ラジオを合わせる

カー DC アダプター(付属)で使う

自動車内でお使いになるときは、運転中の方は操作しないでください。 他の人が操作する場合でも、運転中の方の目に入らないようにしてください。

接続する

- ●接続前にご使用の自動車の説明書をお読みになるか、販売店にご相談ください。
- 接続前に本機の電源を切ってください。
- ●電圧12 Vのシガレットライターソケットへ接続してください。(24 Vには対応していません。)



本機は安定した場所に置いてください。

シガレットライターのソケットへ (たばこの灰などで汚れていない か確認してください。)

ヒューズを交換するには

125 V/250 V、2.5 Aのヒューズと交換してください。



- ●カーバッテリーの消耗を避けるために
- 使用後はカーDCアダプターをシガレットライターソケットから抜いてください。 未使用時でも微量の電力を消費しています。バッテリーパック装着の場合、充電を開始して、さ らに電力を消費します。
- -エンジン停止時は、カーDCアダプターを長時間使用しないでください。
- -カーDC アダプターでバッテリーパックを充電しないでください。 付属のACアダプターをご使用ください。
- ■エンジンを始動させるときは、カーDCアダプターをシガレットライターソケットから抜いてくだ。 さい。誤動作の原因になります。
- ●誤った取付けをして発生した損害に対しては当社は一切の責任を負いません。
- コードは引っ張らないでください。

カーステレオで音声を楽しむには



FM トランスミッター(CF 左記)を使用するか、別売カーステレオカセットアダ プター (品番: SH-CDM10A) を本機左側面の $[\Omega]$ (ヘッドホン) 端子 (どちら でも使えます) に接続してください。

本機左側面

雑音が入るときは、アンテナと本機を近づけてください。

他の機器との接続

接続前に、全ての機器の電源を切り、それぞれの機器の説明書もよくお読みください。

5.1ch 音声で楽しむ




- ●接続した機器に合わせて、"PCM デジタル出力"、"Dolby Digital"、"DTS Digital Surround" の設定を変更してください(ご子23ページ)。
- DVD-A 上記の接続をしても出力は2チャンネルになります。

ステレオ音声で楽しむ



テレビやプロジェクターとの接続

- 接続前にテレビの電源を切ってください。(テレビの説明書もよくお読みください。)
- 本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。



- ◆本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。 また本機にキャッシュカードや定期券、時計などを近づけないでください。スピーカーの磁気の影響で正しく働かなくなることがあります。
- ◆本機の再生時にテレビ側で音量を上げると、テレビ放送に切り換えたときに大きな音が出ることがあります。切り換える前にテレビの音量を元に戻してください。
- ◆本機で受信したテレビ放送は、接続したテレビでは楽しめません。

一音のエチケット-

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。 特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも 一つの方法です。




パソコン等でファイルを作るときは

CD-R、CD-RW に記録した WMA MP3 JPEG MPEG4

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及び level 2 (拡張フォーマットを除く)
- マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生開始まで時間がかかることがあ ります
- 8 階層以降にあるグループは、メニュー画面の 8 階層目と同じ列に表示されます。
- 表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外の漢字は "__"(アンダーバー)で表示されます。
- ◆メニュー画面とパソコンの画面では表示順が異なることがあります。
- ディスクの作り方によっては、再生順が変わることがあります。
- パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。

フォルダ名・ファイル名のつけかた

本機では、パソコン等で作成したフォルダ・ファイル名はそれぞれグループ名・コンテンツ名として表示されます。



WMA

- 対応ビットレート: 48 kbps~320 kbps
- 著作権保護されたファイルは再生できません。
- ▼マルチプルビットレートには対応していません。

MP3

- 対応ビットレート: 32 kbps ~ 320 kbps
- ID3 タグには対応していません。
- 再生可能なサンプリング周波数: 8、11.02、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz

JPEG

- 当社製 SD マルチカメラで撮影及び当社製 DVD ビデオレコーダーで記録された JPEG データ [DCF (Design rule for Camera File system) 規格 Ver.1.0 準拠] を表示します。
- ーデジタルカメラの自動回転機能などを使用した場合、DCFの規格外となり、画像が表示されないことがあります。
- ーパソコンの画像編集ソフトなどで加工、編集、再保存したデータは表示できないことがあります。
- MOTION JPEG などの動画や JPEG 以外の静止画 (TIFF など) および音声付画像は再生できません。

MPEG4

- 当社製 SD マルチカメラで撮影及び当社製 DVD ビデオレコーダーで記録された MPEG4 データ [SD VIDEO 準拠 (ASF 形式) / 映像: MPEG4(Simple Profile) 準拠 / 音声: G.726 準拠〕を 再生することができます。
- 再生時の日付表示が実際に記録した日付と異なる場合があります。

著作権

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0 + Digital Out」は DTS 社の商標です。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

本製品はMPEG-4ビジュアル特許プールライセンスに関し、以下の行為に係る個人使用を除いてはライヤンスされておりません。

(i) 画像情報を MPEG-4 ビジュアル規格に準拠して(「MPEG-4 ビデオ」)エンコードすること。 (ii) 個人使用として記録された MPEG-4 ビデオ及び/又は MPEG LA からライセンスを受けているプロバイダーから入手した MPEG-4 ビデオを再生すること。

詳細については http://www.mpegla.com をご参照下さい。

Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

HighMAT™、HighMAT ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。



Windows Media、Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。 WMA(Windows Media™ Audio) とは米国 Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これにより MP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実現できます。



安全上のご注意

(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫 して生じることが想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制 | 内容です。


企 危険

バッテリーパックは誤った使い方をしない



- ●本機以外の機器で充電しない
- ●本機以外の機器に接続しない
- クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造したりしない
- ●端子部 (⊕と⊝) に金属物(針金など) を接触させない
- 金属物 (ネックレス、ヘアピンなど) と一緒に持ち運んだり保管しない
- ●火への投入、加熱をしない
- ◆火のそばや炎天下など高温の場所や、静電気の発生する場所で充電・使用・ 放置をしない
- 汚したり、水でぬらしたり異物を入れたりしない (バッテリーパックは防水構造ではありません)
- ●長期間使用しないときは、取り外しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、発熱・発火・破裂の原因になります。
- ●液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ると、失明の恐れがあります。万一、このようなことが起こったら、 すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。

電源プラグ、カー DC アダプターの入力プラ グは根元まで確実に差し込む



による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使わないでください。

異常があったときは電源プラグ、カーDCア ダプターの入力プラグを抜く



●内部に金属や水などの液体、異 物が入ったとき

●煙や異臭、異音が出たり、落 下、破損したとき

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。 ●バッテリーで使っている場合は、バッテリーを外してください。

販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

ACアダプター、カーDCアダプターは付属品を使う



指定外の製品を使用すると、火 災の原因になります。

カーDCアダプターはDC12Vのマイナスアース車専用です




プラスアース車に使用すると、 火災や故障の原因になります。

カー DC アダプターは運転の妨げにならな いように取り付ける



接続したコードなどに引っか かり運転に支障をきたすと、 交通事故やけがの原因になり ます。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流 100 V ~ 240 V 以外での使用はしない



AC アダプター・カー DC アダプター・電源コー ド・プラグを破損するようなことはしない 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、

無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 火災・感雷・ショートの 原因になります。

■ コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

分解、改造をしない



- 内部には電圧の高い部分があり、 感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店 にご依頼ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止



レーザー光を見つめない 視力障害の原因になります。



水などの液体をかけたり、ぬらしたりしない

本機の内部に入ると、火災や感 電の原因になります。



歩行中や、乗り物を運転中に使用 しない

交通事故の原因になります。

メモリーカードは、乳幼児の手の届くとこ ろに置かない



誤って飲み込むと身体に悪影 響を及ぼします。

万一、飲み込んだと思われると きは、すぐに医師にご相談くだ さい。

ボタン電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 乳幼児の手の届く所に置かない
- 加熱、分解したり、水などの液体や火の中に入れ たりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因 になることがあります。
- 長期間使わないときは、取り出しておい てください。
- 誤って飲み込むと、胃や腸が損傷します。 すぐに医師にご相談ください。
- 談ください。液が身体や衣服に付いたと きは、水でよく洗い流してください。液 が目に入ったときは、失明の恐れがあり ます。目をこすらずに、すぐにきれいな 水で洗ったあと、医師にご相談ください。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ 線に触れない



感電の原因になります。



機器の底面が熱くなり、低温や けどの原因になります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない

航空機内ではFM トランスミッターを「切」にする

病院内や医用電気機器のある場所では FM トランス

自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くでは

FM トランスミッターを「切」にする

異常に温度が高くなるところや湿気、

● 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当

たるところに長時間放置したり、ストー

ブの近くや浜辺など砂の多いところで使

ほこりの多いところに置かない

ります。

用しないでください。

ひざの上などで長時間使用しない

れがあります。

ミッターを「切」にする

運航の安全に支障をきたすおそ

本機からの電波が医用電気機器に

影響を及ぼすことがあり、誤動作

本機からの電波が自動制御機器に

影響を及ぼすことがあり、誤動作

による事故の原因となります。

機器表面や部品が劣化するほ

か、火災の原因になることがあ

による事故の原因となります。



耳を刺激するような大きな音量 では、聴力に悪い影響を与える 原因になります。

ひび割れ、変形、修復したディスクやハート 型等の特殊形状のディスクは使用しない



本機の内部で割れて飛び散る と、けがの原因になります。

ヒューズを交換するときは、指定のものを 使用する



火災の原因になりますので、指 定外のヒューズは使用しないで ください。

お手入れ

ディスクが汚れたときは

- ◆水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてください。
- 推奨品: クリーニングクロス(品番: VUA7091)(お買い上げの販売店にご注文ください)

ディスクに露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。



取扱上のお願い

ディスクの破損や機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない
- (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)
- 鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ●以下のディスクを使わない
- -シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク (レンタルディスクなど)
- -そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- -ハート形など、特殊な形のディスク
- 次のような場所に置かない
- -直射日光の当たるところ
- -湿気やほこりの多いところ
- -暖房機具の熱が直接当たるところ

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、 後は空ぶきしてください。

- ●液晶部のひどい汚れには、メガネクリーナーをおすすめします。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをで使用の際は、その注意書に従ってください。

きれいな音声、映像でお楽しみいただくために

- レンズは定期的にお手入れすることをおすすめします。
- 推奨品: レンズクリーナーキット(品番: SZZP1038C)(お買い上げの販売店にご注文ください)
- ●CD タイプのレンズクリーナーはご使用になれません。

Q&A(よくあるご質問)

| 本機のスピーカーから音が 出ない | FM トランスミッターを「入」にしていませんか? (ボタンがオレンジ色に点灯) 24ページ |
|--------------------------------|--|
| 5.1ch音声を楽しむには、 どのような機器が必要か | ドルビーデジタル/ DTS ロゴのある AV アンプ (5.1ch 音声出力端子付き)と接続します。 26 ページ DVD-A 光デジタルケーブルで接続しても2チャンネル出力になり、5.1ch 音声では楽しめません。 |
| 海外でも使えるか | 地域に合わせた変換プラグをご用意いただくと、海外旅行にもお持ちいただけます。 ただし本製品は日本国内向けに設計されているため、海外で常時使用はしないでください。また、本機の映像方式はNTSCですので、PAL方式のテレビとつなぐことはできません。 保証は国内のみ有効です。 |
| 海外で買った DVD ビデオ を再生できるか | リージョン番号が「2」を含むか「ALL」で、映像方式がNTSCであれば、再生できます。 ディスクのジャケットをご確認ください。 |
| 飛行機内や病院で使えるか | 本機が出す電磁波により、飛行機の計器や医療機器に影響を与える おそれがあります。航空会社や病院の指示に従ってください。 |
| パソコンと接続できるか | AV 入力端子付のパソコンと接続すると、テレビのようにパソコンのモニターでお楽しみいただけます。ただし、パソコンの周辺機器としてはお使いいただけません。 |
| 本機からデジタル信号のま ま MD などに録音できるか | デジタル信号 (PCM) で録音できます。DVDの音声を録音する場合は、本機で以下の設定をしてください。 "PCM デジタル出力" : "最高 48 kHz" 23 ページ "Dolby Digital" : "PCM" 23 ページ "DTS Digital Surround" : "PCM" 23 ページ "アドバンスト サラウンド" : "切" 14 ページ (ただしディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数 48 kHz に対応して いることが必要です。) WMA、MP3 は録音できません。 |

用語解説

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定の時間間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化 (デジタル信号化) することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル (サラウンド) の音声を2 チャンネルなどに混合することです。5.1 チャンネルの DVD をテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

DVD オーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクがあります。 ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再生できません。

MPEG4

モバイル機器やネットワーク上での利用を目的に作られた圧縮方式で、低ビットレートでも高能率で記録できます。

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。 それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

以下の現象が起こるときがありますが、異常ではありません。

- ◆ 充電中に、AC アダプターの内部で音がする。
- 長時間使うと、本体表面が多少熱くなる。
- 充電後やバッテリーパックで使用中に、バッテリーパックが多少熱くなる。

| | 電源 | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| 電源が入らない | バッテリーパックの取り付けと、電源接続を確認してください。4ページ バッテリーパックでの使用中は、リモコンで電源を入れることができません。 高/低温下では保護回路が働き、使用できない場合があります。 本機およびバッテリーパックは5℃~35℃の間で使用してください。 | | | | |
| 勝手に電源が切れる | ● 停止状態で放置すると AC アダプター使用時は約15分で、バッテリー パック使用時は約5分で電源が切れます。(オートパワーオフ) 電源を入れ直してください。 | | | | |
| 充電できない ([CHG] ランプが点灯しない) | ● 電源が入っていると充電できません。● 高/低温下では、通常よりも充電時間が長くかかったり、充電できない場合があります。● バッテリーパックの取り付けと、電源接続を確認してください。4ページ | | | | |
| 充電しても再生時間が極端に短い | ● バッテリーパックの寿命です。(充電回数:約300回が目安) | | | | |

| 操作 | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 各ボタン操作ができない | ● 特定の操作を禁止しているディスクもあります。 ● 落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。 本機の電源を一度、切/入してください。または、電源を切って AC アダブターとバッテリーバックを取り外し、もう一度取り付けてください。 | | | |
| 再生できない (またはすぐに 停止する) | ● 寒い所から急に暖かい所へ持ち込むと露つきが発生し、再生できない場合があります。1~2時間放置してください。 ● 再生できるディスクかどうか確認してください。6、7ページ ● ディスクが汚れていませんか? 32ページ ● ディスクを正しくセットしてください。8ページ ● MP3 WMA MPEG3 SDVIDEO 静止画を含むMP3、WMA、MPEG4は再生できないことがあります。 ● ディスクに CD-DA ((回)) と別のフォーマットが含まれている場合、正しく再生できないことがあります。 ● 記録済みのディスクが入っていますか? | | | |
| リモコンで操作できない | ●電池の⊕⊝を確かめて正しく入れ、消耗している場合は、新しいものと交換してください。3ページ● リモコン受信部に向けて操作してください。3ページ | | | |
| SD PICTURE SD VIDEO SD カードのコンテンツが読 み込めない | ◆本機で対応しているフォーマットではありません。あるいはカード内のコンテンツが破壊されている可能性があります。当社製SDマルチカメラ、DVDビデオレコーダー、または同様の機器を使用し、SD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットしてください。フページ ◆本機で対応していないフォルダ、あるいはファイル拡張子を含むSDカードです。 | | | |
| DVD-A 音声を切り換える と、トラックの先頭に戻る | ● 静止画付または音声のみのトラックでは正常な動作です。 | | | |
| DVD-A GUI 画面に音声番号が "2" まで表示されるが、 音声は変化しない | ● 2 つ目の音声がなくても、通常は音声番号を 2 まで表示します。 (再生中の音声は 1 のままです。) | | | |

| 操作 | | | | |
|--|---|--|--|--|
| MP3 曲が再生されるまでに 時間がかかる | ●静止画データの入った MP3 ファイルでは時間がかかることがあります。また、再生後も時間が正確に表示されないことがあります。 | | | |
| DVD-V プログラム/ランダ ム再生できない | ● プログラム/ランダム再生できない DVD ビデオがあります。 | | | |
| VCD スキップ・早送り/早戻 し中にメニュー画面が表示さ れる | ● ビデオ CD では正常な動作です。 | | | |
| VCD (プレイバックコントロール付き) PBC メニュー画面が表示されない | ● [■、一切] を2回押した後、 [▶、電源 入] を押してください。 | | | |
| AB リピートの終点 (B点) が 自動的に決定される | ●始点(A点)のみを設定すると、タイトル/トラックなどの終わりがB点となります。 | | | |
| 字幕が出ない | ◆ 字幕の入ったディスクのみ表示します。◆ 字幕を "入" にしてください。15ページ | | | |
| 視聴制限で設定した暗証番号を忘れた すべての設定をお買い上げ時 の設定に戻したい | ・以下の操作で、すべての設定を工場出荷時に戻してください。停止状態で、本体の[I◄◀] と[II] を押しながら、[▶、電源入]を3秒以上押す。 (画面の "オールクリア" が消えたことを確認し、電源を切/入してください。) | | | |

| 映 像 | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| 液晶画面が暗い | ●明るさを調整してください。15ページ | | | |
| 液晶画面の一部の画素が欠け たり常時点灯する | ● カラー液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られており、 99.99 %以上が有効画素であるものを採用しておりますが、0.01 % 以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これは故障ではあり ません。 | | | |
| 液晶画面に映像が映らない | ●接続を確認してください。4ページ● モニター設定が "OFF" (映像なし)になっていませんか? 15ページ | | | |
| 映像が乱れる | ● 早送り/早戻し時、多少乱れが出ることがありますが、故障ではありません。● MPEG4 SD VIDEO 再生時、映像にコマ落ちやモザイクがかかることがありますが、故障ではありません。 | | | |
| 字幕の位置がおかしい | ◆ 字幕位置の調節をしてください。21ページ | | | |
| メニュー画面が正しく表示さ れない | "任意ズーム"の倍率を "×1.00" にしてください。21 ページ字幕位置を "0" にしてください。21 ページ | | | |
| テレビに映像が映らない (または画面サイズがおかしい) | 本機とテレビは直接接続してください。26ページ 接続を確認してください。26ページ テレビの電源は入っていますか? テレビの入力切換は正しいですか? テレビ側の画面モードを変更してください。 *TVアスペクト* は、正しく設定されていますか? 22ページ * "表示メニュー" の "びったりスーム" で調節してください。 21ページ | | | |
| オートズーム(ぴったりズーム)が働かない | ● テレビ側のズーム機能を解除してください。 ● "任意ズーム" で微調整してください。21 ページ ● 映像全体が暗かったり、ディスク/カードの種類によっては、働かないことがあります。 | | | |

物陰かた(2 (つづま)

| 故障かな!?(つづき) | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | 音声 | | | |
| 本機のスピーカーから音が出ない | ● FM トランスミッターを「切」にしてください。24 ベージ ● 液晶画面を閉じていませんか? ● ヘッドホンを抜いてください。 ● ボリュームを上げてください。8 ページ | | | |
| 雑音が聞こえる | ● 本機と携帯電話を近づけて使っていませんか? ● WMA や MPEG4 の再生中に雑音が生じることがあります。 | | | |
| 音声が出ない(または音がおかしい) | ● ディスク側で音声の出力方法を制限されていませんか? マルチチャンネルのディスクには、ダウンミックスが禁止されている ため、本機では正常に再生できないものがあります。ディスクのジャ ケットなどを確認してください。 DVD-A | | | |
| FM トランスミッターが働かない | ● ヘッドホン、映像・音声コード、アンテナコードを本機から抜いてください。 | | | |
| 外部スピーカーから音が出ない | ● 接続、設定を確認してください。26、23ページ | | | |
| 音声がひずむ | ● アドバンストサラウンドを「切」にしてください。14ページ | | | |
| 5.1ch 再生ができない | ● 早見/早聞き・遅見/遅聞き再生中は2 チャンネル出力になります。 ● DVD オーディオは 2 チャンネルで再生されます。 | | | |
| 耳を刺激するような音が出る | ● 光デジタルケーブルで接続しているときは、"Dolby Digital" や "DTS Digital Surround" を正しく設定してください。 23 ページ | | | |
| 音声効果が働かない | ● アドバンストサラウンド、マルチ リ、マスターは早見/早間き運見/遅聞き再生中は働きません。 ● 音声効果が働かなかったり、出にくいディスクもあります。 ● 光デジタルケーブル接続時、音声効果は Bitstream 信号には働きません。26、23ページ | | | |
| | ランプの点滅 | | | |
| [①]ランプがすばやく点滅 | ● 本体に異常が発生しました。お買い上げの販売店またはお近くの「修理 ご相談窓口」に修理をご依頼ください。38 ~ 39 ページ | | | |
| [也]ランプがゆっくり点滅 | ● 電源「入」状態で液晶画面が閉じている、またはモニター設定が "OFF" (映像なし)になっています。再生しないときは電源を切ってく ださい。 15ページ | | | |
| [CHG]ランプがすばやく点滅 | ● バッテリーパックに異常が発生しました。 電源を入れて画面の表示をご確認ください。 下記 | | | |
| [CHG]ランプがゆっくり点滅 | ● 電池残量が少なくなっています。(数分すると、電源が切れます。) | | | |
| | 画面の表示 | | | |
| "()" | ● ディスク/カードまたは本機で禁止されている操作です。 | | | |
| "Gxx Cxx は再生できません" "Gxx Cxx は保護されたコンテンツです" | ● 本機で再生できないグループ/コンテンツです | | | |
| "ディスクを確認してください" | ● ディスクが汚れていませんか?。32ページ ● ディスクはファイナライズされていますか? (DVD-RAMはファイナライズ不要です。) 6ページ | | | |
| "選択できません" | ● [■、一切] を押してから、再度操作してください。 | | | |
| 画面メッセージが出ない | ● "画面メッセージ" を "入" にしてください。 23ページ | | | |
| ERROR O 1 | ● バッテリーパックに異常が発生しました。お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」にご相談ください。38~39ページ | | | |
| ERROR 02 | ● 12 時間充電し続けましたが、何らかの理由で完全充電されていません 再度充電してください。 | | | |
| ERROR 03 | ● 暑いまたは寒い場所で充電しています。常温の場所で充電してください。 | | | |
| "H □□" (□□は数字) | ● 異常が発生しました。("H" 以降の数字は、本機の状態によって変わります。)電源を一度、切/入してください。または、電源を切って AC アダプターとバッテリーパックを取り外し、 | | | |

処置をしても"H□□"が消えないときは

お買い上げの販売店または、お近くの「修理ご相談窓口」(39ページ)に修理をご依頼ください。そ の場合、画面に表示される番号をお知らせください。

もう一度取り付けてください。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

再生可能ディスク (8cm、12cm)

- (1) DVD (DVD ビデオ、DVD オーディオ) (2) DVD-RAM (DVD-VR、JPEG*1, 2, 3,
- MPEG4 * 2, 4)
- (3) DVD-R (DVDビデオ) (4) DVD-RW (DVD ビデオ、DVD-VR)
- (5) +R/RW(ビデオ)
- (6) CD、CD-R/RW 「CD-DA、ビデオ CD、 SVCD *5, MP3 *2, 6, WMA *2, 7, JPEG * 1, 2, 3, MPEG4 * 2, 4

HighMAT レベル 2 (音声、静止画)] SD 再牛*8、9、10

JPFG *3, 11, 12 画像再生: MPEG4 * 4, 12 映像再生: NTSC 信号形式

液晶ディスプレイ

9型α – Si TFT ワイド液晶モニター

コンポジット映像出力

出力レベル: 1 Vp-p (75 Ω) 出力端子 ミニジャック 端子数: 1系統

音声出力

出力レベル: 1.5 Vrms (1 kHz、0 dB、10 k Ω) 出力端子: ステレオミニジャック 端子数: ステレオ 1 系統

音声出力特性 周波数特性

- DVD (リニア音声):
 - 4 Hz~22 kHz (48 kHz サンプリング) 4 Hz~44 kHz (96 kHz サンプリング)
- DVD-Audio:
- 4 Hz~88 kHz(192 kHzサンプリング CD audio : 4 Hz ~ 20 kHz (JEITA)

S/N比

- CD audio : 115 dB (JEITA) ダイナミックレンジ
- DVD (リニア音声): 98 dB 97 dB (JEITA) CD audio :
- 全高調波歪率 0.008 % (JEITA) CD audio

デジタル音声出力

出力端子: ミニ光コネクター 端子数: 1系統(音声出力端子と兼用)

FM トランスミッター

送信周波数節用: 76.3 MHz~89.7 MHz (デジタル・チューニング: 0.1 MHz 毎) 出力方式: ステレオ/モノラル(切替可能)

テレビ受信チャンネル:

VHF: $1 \sim 12 \text{ ch}$ UHF: 13~62 ch

CATV: 13~63 ch

電源

DC 12 V (DC IN 端子)/ DC 7.2 V (バッテリー端子)

消費電力 (付属の専用ACアダプター使用時) 13 W (本体 11 W)

電源 「スタンバイ」時:約0.5 W/充電時:17 W

内蔵バッテリーパック VUADBLS90 (リチウムイオン) 電圧: 7.2 V 容量: 4700 mAh

外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起物を含まず)

 $235.4 \text{ mm} \times 178.6 \text{ mm} \times 39.0 \text{ mm}$

*29.9 mm (最薄部)

(奥行: 185 mm、高さ: 51.5 mm バッテリー装着時)

約1140g +5~35℃ 許容周囲温度

5~85%RH(結露なきこと) 許容相対湿度

AC アダプター

電源: $100 \text{ V} \sim 240 \text{ V}, 50/60 \text{ Hz}$ 消費電力: $41 \sim 55 \text{ VA}$ DC 出力: 12 V. 1.5 A

カー DC アダプター

DC入力: 12 V, 20 W 12 V, 1.5 A DC 出力:

- ** 1Exif Ver2.1 JPEG ベースライン方式準拠 画像解像度 160×120~6144×4096
- (サブサンプリング: 42:2、4:2:0、4:4:4) **²MP3/WMA/JPEG/MPEG4 を合わせた再生 可能な最大コンテンツと最大グループの合計

再生可能な最大コンテンツ数 (トラック数と画像数) 4000 再生可能な最大グループ数 400

- *3極端に細長い画像は表示されない場合があります。 *4当社製 SD マルチカメラあるいは DVD ビデオレ コーダーで記録した MPEG4 データ [SD VIDEO 準拠(ASF形式)/映像:MPEG4 (Simple Profile) 準拠/音声:G.726準拠]
- *5IEC62107 準拠
- *6MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer3 * 7Windows Media Audio Ver9.0 L3.
- Multiple Bit Rate (MBR) との互換性はありません。 **8使用可能なメモリー容量
- 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB
- **9当社製SDマルチカメラあるいはDVDビデオレコ ーダーなどの SD File System 規格 Ver 1.01 に準拠 した機器でフォーマット (FAT12、FAT16形式)
- されたSDカードに対応 * 1ºminiSD™カードを含む (miniSD™アダプターが必要)
- ** 11SD Picture 規格準拠
- 160×120~6144×4096 (サブサンプリング: 4:2:2、4:2:0、4:4:4)
- ※12再生可能な最大フォルダ数/最大ファイル数:

画像:398/4000 映像: 398/4000

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓□」へ!
- ●使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このポータブル DVD / CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

34~36ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグ を抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修 理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

ご連絡いただきたい内容

| 製品名ポータブル | ポータブル DVD / CD プレーヤー | | DVD-LX95 | | |
|----------|----------------------|---|----------|--|--|
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | | |
| お暗の状況 | ドラ できろだけ目体的に | | | | |

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (でで) 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は・06-6907-1187 FAX ฮู้เราน **อัอ 0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

|技術料|は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

「よくあるご質問 | 「メールでのお問い合わせ | などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.ip/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理 ご相談窓口につながります。呼出音の前に NTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話 · PHS等からは最寄りの修理ご相 談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただ いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認な どに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理や その確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要 な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 2丁目17-7 **73** (011)894-1251

北 海 道 地 区

旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) **25** (0166)31-6151

25 (0155)33-8477 **73** (0138)48-6631

地 ×

青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 3-7-10 7-4-18 **25** (017)739-9712 **25** (022)387-1117

山形 山形市平清水1丁目 秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 1-75 **25** (018)826-1600 **25** (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町 岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 字南/内65 **25** (0243)34-1301

25 (019)639-5120

首都 鄨 地 区

栃木 宇都宮市御幸町 194-20 **8** (028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1 **35** (027)352-1109

茨城 つくば市花畑2丁目 8-1

3 (029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目

4-2 **3** (048)728-8960

千葉 千葉市中央区 星久喜町172

25 (043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **25** (03)5477-9780

山梨 甲府市宝1丁目 4-13 **25** (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 **3** (045)847-9720

新潟 新潟市東明1丁目 8-14 **25** (025)286-0171

中 地 区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 塩入町8-10 **8** (076)294-2683 **富山** 富山市寺鳥1298 岡崎 岡崎市岡町南久保28 **3** (076)432-8705 福井 福井市開発4丁目 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 112 高屋太子2丁目30 **3** (0776)54-5606 **75** (058)323-6010 長野 松本市大字笹賀 高山 高山市花岡町3丁目 7600-7 **25** (0263)86-9209 **25** (0577)33-0613

静岡 静岡市西島765 **3** (054)287-9000

名古屋 名古屋市瑞穂区

8 (052)819-0225 **25** (0564)55-5719

三重 久居市森町字北谷 1920-3

25 (059)255-1380

近 畿 区 地 滋賀 守山市勝部6丁目 **25** (077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田 中川原町71-4

大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 **25** (06)6359-6225

奈良 大和郡山市筒井町 800番地 **3** (0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 **25** (073)475-2984 **☎** (075)672-9636 | 兵庫 神戸市中央区

琴/緒町3丁目2-6 **8** (078)272-6645

地 中 围 X

鳥取 鳥取市安長295-1 **3** (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目

2-33 **T** (0859)34-2129

兀

松江 松江市平成町 182番地14

25 (0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 **T** (0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93 **8** (0855)22-6629 岡山 岡山県都窪郡早島町

矢尾807 **7** (086)292-1162

広島 広島市西区南観音 8丁目13-20 **73** (082)295-5011

山口 山口市鋳銭司 字 鋳銭司団地北447-23 **25** (083)986-4050

围 区

香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島 **25** (087)868-9477 331-1 **1** (088)866-3142 徳島 徳島県板野郡北島町 愛媛 松山市土居田町 鯛浜字かや108 **25** (088)698-1125

750-2 **25** (089)971-2144

州 九 地 × 福岡 春日市春日公園 宮崎 宮崎市本郷北方

3⊤目48 **25** (092)593-9036 **佐智** 佐賀市鍋鳥町大字

八戸字上深町3044 **長崎** 長崎市東町1949-1

大分 大分市萩原4丁日

8-35

字草葉2099-2 **25** (0985)63-1213 能本 能本市健軍本町12-3 **25** (096)367-6067

☎ (0952)26-9151 | 天草 本渡市港町18-11 **8** (0969)22-3125

☎ (095)830-1658 | **慮児島** 鹿児島市与次郎 1丁目5-33

75 (099)250-5657 ☎ (097)556-3815 | 大島 名瀬市長浜町10-1 **25** (0997)53-5101

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0105

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した 場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。